

BH14-le 品番 700319 BH3000 FR LE
700326 BH3000AN FR LE

ランプの交換・お手入れ

ランプの交換について
ランプは、器具表示のランプをご使用ください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となることがあります。


ランプの交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となります。
2. グリル用ボルトを外す。グリル、グローブを外す。
3. ランプを交換する。
4. 本体にグリル、グローブをグリル用ボルトにて取付ける。取付が不完全な場合、感電・落下の原因となります。均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
- グロブ: 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 本体、グリル: 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



安全に関するご注意

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具やランプを布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様 直接雨の当たる場所でお使いいただけます。ただし設置方向に制限があります。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

使用電圧	使用ランプ
AC100V	電球型LED E17 5.2W(東芝製LDA5L-G-E17)

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡ください。

警告

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- ・周囲温度が常時35℃以上の所。
- ・風呂場など湿気の多い(85%以上)所。
- ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- ・粉塵の多い所。
- ・床面への取付、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 凹凸のある面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付けないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付けないでください。火災の原因となります。
- 付属の電球型LEDは調光機能の付いた電源器具には使用できません。

各部の名前と付属部品

▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品


- 本体部分
本体(真鍮製) = 1ヶ
グロブ(ガラス) = 1ヶ
グロブパッキン(ゴム製) = 1ヶ
グリル(真鍮製) = 1ヶ
グリル用ボルト = 4ヶ

- シリコンチューブ = 1ヶ
本体裏パッキン = 1ヶ
(本体裏面に接着済み)

電球型LED = 1ヶ

取付ネジ

- ステンレス丸タッピング4*45 = 4本
ネジパッキン = 4ヶ




取付方 壁面取付例

- ▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。屋外へ設置する際は内部への浸水、結露を防止する為取付面にコーキング処理を施してください。

取付け前の確認


ランプの交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

- ▲ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。




壁面

取付ネジ





取付位置を決め、パッキンを挿入しネジ止めします。パッキンが干切れ無いように、慎重にネジ止めしてください。付属のネジは板面及びサイジング壁面用です、その他の壁面(石膏ボード、タイル、コンクリート、鉄)については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者様にお問い合わせください。

- ▲ 注意 付属の取付ネジはステンレス製です。他のネジの場合、腐食し内部へ浸水する恐れがあります。付属の取付ネジ以外のネジは使用しないでください。



壁面

傾きのない天井面



防雨型としてお使いいただく場合は、壁面取付専用として、○印の方向以外と床面の取付は出来ません。浸水、漏電の恐れあり。

*図はBH2028です